



# PARO 445

Installation av stävpulpits  
Keulakaiteiden asennus



Ca. 350 mm

Ca. 700 mm

**Skravar 4,8 x 25 OBS ! Använd 3,8mm borrh !!**

**Ruuvit 4,8 x 25 HUOM ! Käytä 3,8mm poraa !!**