



# PARO 4700 R

Pulpet installation Pulpetin asennus



500 mm

FixAll High Tack

**Skruvar 4,8 x 38 OBS ! Använd 3,8mm borrh !!**  
**Ruuvit 4,8 x 38 HUOM ! Käytä 3,8mm pora !!**



**Fäste för ackulåda**  
**Akkukotelohihnan kansikiinnike**



Styrkabelns längd  
 Reglagekablarnas längd

2,4 m = 8 ft  
 2,1 m = 7 ft

Ohjauskaapelin pituus  
 Säätoakaapelin pituus



# PARO 4700 R

Installation av motor och lanterna  
Moottorin ja mastovalon asennus



OBS ! HUOM !

Kavitationsplattan bör  
monteras ca 15 mm under  
botten.

Kaviotaatiolevy tulee  
moottoria asennettaessa  
asettua n. 15mm pohjan alla.

