



Lyft boxen på plats

Nosta laatikko paikalleen



Borra det första hålet på båda sidorna med en 3,8 mm borrh
Poraa ensimmäinen reikä kummallekin puolelle 3,8 mm poralla



Skruva tillfälligt fast boxen

Ruuvaa laatikko tilapäisesti kiinni



Borra därefter resten av hålen
Poraa sen jälkeen loput reiät



Märk upp bakväggens kanter med en blyertspenna
Merkaa takaseinän reunat lyijykynällä



HUOM !
Paljon
FixAll
täällä

OBS !!
Extra
FixAll
här



Applicera tillräckligt med FixAll High Tack runt om så att det säkert blir tätt eftersom boxen inte har egen botten

Pane tarpeeksi paljon FixAll High Tack viivan alle että tulos on tiivis koska laatikolla ei ole omaa pohjaa



Lyft boxen på plats
och tryck den mot
pulpeten

Aseta laatikko
paikalle ja paina
pulpettia vastaan



Skruva först fast den i golvet och därefter
i pulpeten

Ruuvaa ensi kiinni lattiaan ja sen jälkeen
pulpettiin



Har du frågor ring !
Soita jos on kysyttävää !

PARO SELL AB OY
Arholmsv. 64a 65410 Sundom
☎ 0500 - 660 684